

## Часто возникающие вопросы

### 1. Характеристики выхода 24V и FIC1

До 5.5. кВт - 80 мА, свыше - 30мА

### 2. Изменение параметра плавного пуска

Параметр С9.18 можно настроить в диапазоне от 3 до 10 секунд

### 3. Настройка автоматический сброс ошибки по сухому ходу в НЗК и запуск оборудования после устранения причины ошибки

Настроить подключение через клеммы X1 и GND, параметры PP.02=1 - управление через клеммы и P4.00=1 (в этом режиме включение/выключение через панель управления невозможно)

### 4. Настройка автоматического включения оборудования после потери питания

Настроить подключение через клеммы X1 и GND, параметры PP.02=1 - управление через клеммы и P4.00=1 (в этом режиме включение/выключение через панель управления невозможно)

### 5. Подключить датчик сухого хода

Подключить датчик к X1, принять P4.00=17

### 6. Кратковременный запуск в обратную сторону

После остановки кнопкой «СТОП» нажать кнопку  и удерживать более 3-х секунд. Пока вы держите кнопку, двигатель будет вращаться в обратную сторону с пониженной частотой.

### 7. Задать рабочее давления

Параметром С9.09

### 8. Настройка времени смены ведущего

С2.18=1, С2.19=X, где X – время интервала работы в минутах

### 9. Возникает ошибка E09 – неисправность системы, утечка воды

Введите PC22=0